

MANUALE DI ISTRUZIONI
(ARTICOLI 023607 - 023624 - 023660 – 023661 –
023662 – 023663 – 023666 – 023667 – 024008 –
024009)

Tenda

Ombreggiante




Tenda ombreggiante è una tenda avvolgibile per pergole, realizzata con un robusto avvolgitore con struttura in alluminio e delle guide da fissare lateralmente ai pali anch'esse realizzate in alluminio. Il telo del pannello, a seconda del modello, è in textilene per ombreggiare e creare un angolo di riservatezza.

LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI E CONSERVARLE PER FUTURI RIFERIMENTI






PRECAUZIONI E AVVERTENZE PER LA SICUREZZA



- **Questo articolo è destinato ad uso domestico.**
- Durante il montaggio proteggersi utilizzando guanti da lavoro per evitare lesioni alle dita e rispettare le elementari norme di sicurezza, non farlo potrebbe causare danni anche gravi alle cose o alle persone.
- Il montaggio deve essere eseguito da persone adulte, tenete i bambini e gli animali domestici lontano durante il montaggio.
- Si raccomanda di effettuare il montaggio almeno in 3 persone.
- Ulteriori consigli di sicurezza per il montaggio e l'uso sono riportati in fondo al presente manuale.





LISTA DELLE PARTI

RIF.	DESCRIZIONE	IMMAGINE	Q.TA'
A	Assieme principale		1
B	Assieme binario fisso		2
C	Assieme binario mobile		2
D	Profilo plastico di tensionamento		2
E	Vite autoperforante		6 ST4.2 * 25
F	Maniglia		1
G	Manuale di istruzioni		1
H	Vite a testa cilindrica e impronta esagonale		6 M4*6
I	Chiave a brugola #3		1


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1.1 Il contenuto di questa pagina è uno schema delle dimensioni di installazione della tenda su una pergola di lato 3m (10 piedi). Se hai acquistato una tenda per pergola di lato 4m (13 piedi), ignora questa pagina e fai riferimento alla pagina successiva.



Verificare la distanza di installazione. Misurare la distanza X alla base della colonna e valutare che la differenza tra la dimensione X e la dimensione contrassegnata sia corretta con una tolleranza di ±5 mm.


1.2 Il contenuto di questa pagina è uno schema delle dimensioni di installazione della tenda su una pergola di lato 4m (13 piedi).




Verificare la distanza di installazione. Misurare la distanza X alla base della colonna e valutare che la differenza tra la dimensione X e la dimensione contrassegnata sia corretta con una tolleranza di $\pm 5\text{ mm}$.

2. Montare e fissare i binari e il corpo principale.



Come mostrato nella figura, inserire i 2 gruppi binario fisso nelle apposite sedi alle estremità sinistra e destra del gruppo principale.





Attenzione: quando si posiziona il prodotto in piano, posizionare delle traversine o del cartone sotto di esso per evitare di graffiare eccessivamente la superficie del prodotto.



A		1 SET
B		2 PCS







Posizionare il prodotto in posizione verticale durante l'installazione e regolare la posizione in modo appropriato.


3. Fissaggio del prodotto

Metodo di installazione:

Le due guide sono fissate ai lati di entrambe le colonne.



Sezione della colonna




E  6 PCS

4. Installare il profilo in plastica.

Come mostrato nella figura, i profili in plastica sinistro e destro vengono fissati ai bordi del tessuto infilando le estremità del tessuto nella fessura del profilo su entrambi i lati e posizionandoli verticalmente nell'assieme binario fisso.

1. Inserire nell'apertura del profilo di plastica la superficie del tessuto, in modo che l'apertura del profilo di plastica blocchi semplicemente il bordo del tessuto.




D

2 PCS

5. Installare la guida mobile.

Come mostrato nella figura, svolgere interamente il telo e regolarne la posizione a sinistra e a destra, assicurandosi che le estremità del telo siano completamente bloccate all'interno del profilo di plastica.



C




2 PCS

F



1 PC

Sezione del binario completo



Nota: La parte mobile del binario deve essere fissata in posizione. È possibile battere delicatamente dal basso verso l'alto con un martello di legno o di gomma per far sì che la parte mobile mobile si innesti completamente con nella fissa fissa, come mostrato nella sezione trasversale sopra.

H



6 PCS

I




Allen key 3#

6. Istruzioni operative.

Come mostrato nella figura, tirare verso l'alto e verso il basso la parte centrale del bordo inferiore per aprire o chiudere la tenda. Premere il pulsante della fibbia quando si raggiunge il punto più basso per bloccare il bordo inferiore.

Per sbloccare il bordo inferiore, premere il pulsante della barra di chiusura per metterlo nello stato di riavvolgimento, a quel punto il bordo inferiore può muoversi verso l'alto.



AVVERTENZE E CONSIGLI PER UN UTILIZZO SICURO

ATTENZIONE: È molto importante leggere e seguire attentamente queste precauzioni per la sicurezza prima dell'assemblaggio e durante l'uso di questo prodotto.

1. Serrare bene ogni vite/dado e controllare periodicamente la struttura durante l'uso verificando l'assenza di dissaldature, crepe o mancanza di dadi e viti.
2. La struttura del pannello deve essere saldamente fissata alla struttura della pergola tramite le apposite viti.
3. **Il fissaggio della pergola al pavimento è fondamentale e la garanzia risulta invalidata se questo non viene correttamente eseguito.**
4. Questo pannello è una struttura permanente ed è progettata per ombreggiare, e creare un angolo di riservatezza. Si raccomanda di avvolgere il pannello in caso di forte vento, non farlo potrebbe causare danni allo stesso.



GARANZIA

- Il prodotto appena acquistato beneficia di una garanzia di 2 anni contro i difetti di fabbricazione, a partire dalla data di ricevimento da parte del consumatore, a condizione che il montaggio sia conforme alle raccomandazioni del produttore e al rispetto delle istruzioni di manutenzione.
- Se una qualsiasi parte risultasse difettosa durante il periodo di garanzia, il vostro unico ed esclusivo rimedio sarà la riparazione o la sostituzione della parte difettosa secondo i termini e le condizioni definite dal servizio post-vendita Giardini di Maggio
- L'implementazione della garanzia Giardini di Maggio viene effettuata con la sostituzione delle parti danneggiate.
- La presente garanzia non è valida in caso di abuso, montaggio errato o uso errato.
- Il produttore non è responsabile per le conseguenze derivanti da un montaggio non conforme a queste istruzioni, né per i danni causati da condizioni atmosferiche o da forza maggiore.
- I nostri prodotti sono destinati all'uso privato e personale; l'uso in un ambiente professionale annullerebbe automaticamente tutte le garanzie.

LIMITAZIONI DELLA GARANZIA

- Danni o difetti dovuti a cause esterne (incidente, scossa, fulmine, vento forte...),
- Danni derivanti da un montaggio non corretto,
- Mancata osservanza delle istruzioni del produttore
- Riparazioni e danni al prodotto dopo una riparazione effettuata senza il nostro previo accordo,
- Il risarcimento temporaneo o provvisorio e le conseguenze dell'eventuale aggravamento del danno che ne deriva,
- Sostituzione delle parti soggette ad usura,
- Danni derivanti da un uso non adeguato alla funzione primaria del prodotto
- Danni dovuti allo stoccaggio, al montaggio, alle intemperie o alla scarsa manutenzione,

- Sostituzione di parti mancanti / danneggiate al ricevimento, non indicate sulla bolla di consegna

Made in China

Importato da Globalfar s.r.l. – Via Rossi, 39 – 21026 Gavirate (VA)

<https://giardinidimaggio.com/contatti/>